

# INSTRUCCIONES GPS PORTÁTIL




## Instrucciones para el funcionamiento de los GPS portátiles.

Antes de empezar, abra la tapa que cubre al **switch** con un desarmador de cruz, después, asegúrese de que el **switch** del GPS esté en posición de encendido como se muestra en la siguiente imagen.



Para que el GPS esté activo, debemos presionar **el botón 3 veces**, este se encuentra en el área de los imanes. Después de realizar las **3 pulsaciones** asegúrese de que el **Led** emita un color **azul**, de lo contrario si este enciende de color **verde**, esto significa que **no reportará** su ubicación y por lo tanto habrá que hacer otro intento más hasta conseguir el **azul**.



Estos GPS cuentan con sensores que detectan tanto el movimiento y su imantación, es decir, que, para comenzar a reportar su ubicación, deberá estar imantado y funcionando, de lo contrario entrará en modo de ahorro de energía.

Si deseas que el GPS deje de reportar ubicación, es decir, que se retirará del vehículo, presiona nuevamente **3 veces el botón** que está en la parte de los imanes. En este caso, el Led parpadeará de color verde indicando que dejará de reportar su ubicación.

Cuando cargues tu GPS ya sea conectándolo a la computadora o eliminador, el Led se pondrá en color verde una vez que su carga esté completa.

## En resumen, los pasos a seguir para usar el GPS son:

- 1.- Pon el switch en la posición de encendido.
- 2.- Presiona 3 veces el botón de la parte de los imanes y el Led parpadeará en color azul, indicando que el GPS está listo para ser imantado y comenzar a reportar, de lo contrario, si la luz parpadea de color verde significa que no será posible reportar su ubicación y en este caso se recomendaría volverlo a intentar hasta conseguir el color azul.
- 3.- Instala el GPS en el vehículo, imantándolo en una zona metálica. El GPS debe emitir dos pitidos, indicando que está bien imantado al vehículo correctamente.